

BETONIERA IMER MINIBETA LT.130 - MODALITA' DI UTILIZZO:



1. Installazione e messa in sicurezza

- Posizionare la betoniera su **superficie piana e stabile** per evitarne il ribaltamento. Il telaio girevole aiuta a posizionare la betoniera al meglio.
- Collegare a rete elettrica **220 V monofase**, assicurando che sia dotata di messa a terra e protezione adeguata.

2. Operatività

- Avviare la miscelazione **con la vasca in movimento** e poi aggiungere acqua, cemento e aggregati, oppure viceversa, secondo le necessità.
- Caricare fino a un massimo di **100 litri di impasto** per garantire una miscelazione efficace e sicura.
- Per scaricare, girare il telaio di 360° per inclinare la vasca: questo facilita lo svuotamento e ne aumenta la praticità in spazi ridotti.

3. Sicurezze elettriche

- Il motore è dotato di **protezione termica**: in caso di surriscaldamento, l'interruttore blocca il funzionamento. Il consiglio è di far raffreddare qualche minuto prima di riavviare.
- La macchina rispettando le norme **EN 60204-1**, doppio isolamento, protezione contro spruzzi (IP 55), riavvio accidentale (IP 67).

4. Pulizia e manutenzione

- Pulire la vasca e le pale dopo ogni utilizzo, evitando accumuli di calcestruzzo indurito.
- Si consiglia di lubrificare leggermente le parti mobili e mantenere il motore pulito e privo di polvere.
- Il motoriduttore è "a bagno d'olio" e generalmente non richiede manutenzione dell'olio stesso.