

#### **GRUPPO SECCHIAROLI sri**

SEDE: Via A.De Gasperi n.24 – Località Orciano 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) - Tel. 0721 97208 P.IVA C.F.REG.IMPR.PU IT 01269350417 www.grupposecchiaroli.it - info@grupposecchiaroli.it

# GENERATORE MGE STAR SILENT 36SMGP - MODALITA' DI UTILIZZO:







#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Potenza in servizio continuo, a 50 Hz: 30 KVA = 24 KW Potenza in servizio emergenza, a 50 Hz: 33 KVA = 26,4 KW

Tensione: 400/230 Volt

Motore: Perkins 3 cilindri 3300 cm<sup>3</sup>, alimentazione a gasolio

Alternatore: Leroy Sommer 1500 giri/min a 12 morsetti, poli 4 / 3 +N, protezione H / IP 23

Consumo carburante: circa 4,8 lt/hr

Serbatoio: It.135

Indice di insonorizzazione: 67 dB(A) a 7 m

Dimensioni: cm.196x98x136H

Peso (con serbatoio vuoto): kg.1020

# Collegamenti elettrici alla morsettiera (vedi foto 3):

corrente a 220V 3 poli: N NEUTRO + L1 + TERRA corrente a 380V 4 poli: L1 + L2 + L3 + TERRA

corrente a 380V 5 poli: N NEUTRO + L1 + L2 + L3 + TERRA

### PROCEDURA DI AVVIAMENTO:

# Operazioni preliminari:

- controllare il livello dei liquidi motore (olio, acqua, gasolio)
- posizionare l'interruttore stacca batteria nella posizione "ON" (situato dentro lo sportello posteriore)
- verificare che l'interruttore generale sia nella posizione "OFF"
- verificare che il pulsante di emergenza sia disinserito.

# Avviamento in modalità manuale:

- selezionare la modalità "MANUALE" (tasto con il disegno della mano)
- premere il pulsante di "AVVIAMENTO" (tasto verde I)
- quando occorre spegnere il generatore, premere il pulsante di "ARRESTO" (tasto rosso O)

#### Avviamento in modalità automatica:

- collegare il cavo di segnale esterno, seguendo le istruzioni del manuale
- selezionare la modalità "AUTO" (tasto AUTO)
- il generatore si avvierà in assenza di segnale e si spegnerà automaticamente in presenza di segnale