



ASPIRATORE POLVERI-LIQUIDI MAXIMA ASPIRAMAX 25L – MODALITA' D'USO:

Selettore di funzionamento (leva rossa):

0 = Aspiratore spento

I = Aspiratore acceso

A = Stand-by per la modalità automatica di acceso/spento. L'aspiratore si accende e si spegne automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettrodomestico collegato all'apposita presa schuko.

RA = Stand-by come modalità "A" con in aggiunta la pulizia automatica del filtro. Durante l'utilizzo l'apposito vibratore si mette automaticamente in esercizio per circa 5/10 secondi.

Aspirazione di polvere:

Aspirare sempre e solo con filtro, apparecchio e accessori asciutti, per evitare possibili incrostazioni di polvere.

Se si aspirano fuliggine, cemento, gesso, farina o polveri analoghe, si consiglia di utilizzare il sacchetto filtro di carta.

Utilizzare il sacchetto filtro di carta sempre con cartucce filtro.

Aspirazione di liquidi:

Aspirare senza sacchetto filtro di carta. Per l'aspirazione di liquidi vanno utilizzate le cartucce filtro.

Il sensore integrato spegne automaticamente il motore quando il serbatoio è pieno. Svuotare l'apparecchio.

Se non si spegne l'apparecchio, rimane comunque in funzione la protezione anti-riavvio.

L'apparecchio risulta nuovamente pronto per l'esercizio solo dopo averlo spento e nuovamente acceso.

- Prima di procedere allo svuotamento, estrarre il tubo flessibile di aspirazione dal liquido.
- Dopo lo spegnimento potrebbe rifluire un po' d'acqua dal tubo flessibile, data la notevole potenza di aspirazione o la forma del contenitore non particolarmente adatta alla dinamica dei fluidi.

- Se si procede in seguito all'aspirazione di polvere, inserire un filtro asciutto.