

BETONIERA POLIERI TECH 350 - MODALITA' DI UTILIZZO:



1) Posizionamento e controlli preliminari

- Mettere la macchina su una **superficie piana e stabile**, bloccare le ruote.
- Controllare che **volantino/cremagliera di ribaltamento** e bloccaggi siano integri e funzionanti.
- Verificare cavo e spina: collegare a **presa 220V** con protezione differenziale e messa a terra idonee.

2) Avviamento

- Portare la vasca in posizione di **miscelazione** (asse circa orizzontale).
- **Accendere** e lascia girare la vasca a vuoto 10–20 secondi per assicurarsi che giri libera.

3) Carico dei materiali (sempre con vasca in rotazione)

Ordine consigliato per un impasto omogeneo:

1. **Parte dell'acqua** in vasca.
2. **Inerti** (sabbia/ghiaia).
3. **Cemento**.
4. Aggiungere **l'acqua restante** a piccoli step fino alla consistenza voluta.

Non superare la **resa utile ~300 L**: carichi maggiori peggiorano la miscelazione e sovraccaricano il motore.

4) Miscelazione

- Tenere la vasca a 24 rpm (è fissa su questo modello).
- **Tempi indicativi**: 2–3 min per malte; 3–5 min per calcestruzzo (variano in base a materiali e clima).
- Se necessario, **correggere l'acqua** poco per volta; evitare impasti troppo fluidi.

5) Scarico

- Portare la carriola o il contenitore in posizione.
- **Azionare il volantino** del riduttore di ribaltamento e inclinare la vasca fino a far uscire l'impasto; bloccare di nuovo il volantino prima di riportare la vasca in posizione.

6) Fine lavoro e pulizia

- Con la vasca ancora in movimento, versare **acqua pulita** e qualche ghiaietto per lavare pareti e pale; lascia girare 1–2 min.
- Ribaltare e **svuotare l'acqua sporca**.
- **Spegnere e staccare la spina**.
- Non lasciare mai indurire residui: la pulizia immediata prolunga la vita della macchina.