

Scheda Uso e Manutenzione – Raimondi Maxititina

Dati Tecnici Principali

- Modello: Maxititina Art. 219
- Tensione: 230 V - 50 Hz
- Potenza motore: 1100 W
- Velocità di rotazione: 55 / 110 rpm (selezionabile)
- Diametro utensile: Ø 45 - 60 cm
- Peso macchina: ca. 40 kg

Accessori compatibili

- Disco porta-spugna
- Disco abrasivo
- Disco con spazzole o feltro
- Spugne per fughe
- Serbatoio acqua opzionale
- Zavorra (peso supplementare)

Procedura d'Uso

1. Preparazione

- Controllare integrità della macchina e del cavo
- Montare l'accessorio corretto
- Collegare la spina (230 V)

2. Regolazione Manico

- Sbloccare e regolare inclinazione e altezza
- Bloccare nuovamente con il pomello laterale

3. Avvio

- Premere il pulsante di sicurezza
- Premere l'interruttore di accensione
- Selezionare velocità (55/110 rpm)

Applicazioni Comuni

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| - Stuccatura fughe | Spugna gialla | 55 rpm |
| - Lavaggio cotto | Spugna marrone / feltro | 55 rpm |
| - Lisciatura massetti | Disco abrasivo | 110 rpm |
| - Carteggiatura legno | Disco abrasivo fine | 110 rpm |
| - Pulizia superfici | Spazzola / feltro | 55 rpm |

Fine Lavoro e Manutenzione

- Spegner e scollegare la macchina
- Rimuovere accessori e pulirli subito
- Pulire base e corpo macchina da residui
- Controllare periodicamente:
 - Spugne e dischi
 - Cavo elettrico
 - Viti e collegamenti

Sicurezza

- Usare solo in ambienti asciutti
- Indossare DPI: guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche
- Non tirare il cavo per spostare la macchina
- Non lavare con getti d'acqua