

GRUPPO SECCHIAROLI sri

SEDE: Via A.De Gasperi n.24 – Località Orciano 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) - Tel. 0721 97208 P.IVA C.F.REG.IMPR.PU IT 01269350417 www.grupposecchiaroli.it - info@grupposecchiaroli.it

LEVIGATRICE MAXIMA LEVIMAX 125 - MODALITA' DI UTILIZZO:



1. Montaggio iniziale

- Verificare che il disco diamantato sia correttamente fissato e che sia il più idoneo al tipo di supporto su cui deve lavorare.
- Collegare un aspiratore compatibile tramite l'apposito raccordo, par lavorare in assenza di polvere.

2. Regolazione della profondità

Utilizzare la manopola sul carter per settare la profondità di levigatura desiderata (tra 0 e 7 mm).
 Partire sempre da una profondità minima e aumentare gradualmente, soprattutto se è la prima passata.

3. Avviamento sicuro

 Accendere la macchina inizialmente a vuoto (senza carico), così da garantire che la frizione e il sistema elettronico stabilizzino il funzionamento in sicurezza.

4. Lavoro progressivo

- Iniziare la lavorazione mantenendo il platorello in movimento, evitando così di "incidere" una zona in modo eccessivo.
- Effettuare movimenti regolari e sovrapposti per ottenere una finitura omogenea.
- Non forzare la macchina: lascia che sia la potenza del motore ad agire. Se si notano segni di sovraccarico, interrompere la levigatura e lasciare raffreddare.

5. Lavorare a filo parete

Grazie al carter sagomato ad angolo retto, la Levimax 125 consente di operare facilmente vicino a
pareti e negli angoli, ideale per rifiniture ed accessi stretti.

6. Manutenzione e sicurezza

- Dopo l'uso, spegnere e staccare la macchina dalla corrente, poi effettuare la pulizia.
- Usare dispositivi di protezione individuale: occhiali, mascherina antipolvere e guanti.