



Scheda Uso – Aspiratore DeWalt DWV905M (Classe M)

UTILIZZO PER POLVERI E MATERIALI SOLIDI:

- Verificare che i 2 filtri a cartuccia siano installati correttamente.
- Collegare il tubo flessibile all'ingresso frontale.
- Se si usa un utensile elettrico, collegarlo alla presa integrata.
- Impostare l'interruttore su "ACTIVATION" (simbolo spina elettrica) per l'avvio automatico oppure "ON" per avvio manuale.
- L'aspiratore si spegnerà automaticamente con 7 secondi di ritardo dopo lo spegnimento dell'utensile.
- Il sistema pulisce automaticamente i filtri ogni 30 secondi.

UTILIZZO PER LIQUIDI:

- Rimuovere entrambi i filtri a cartuccia prima dell'utilizzo.
- Verificare che il galleggiante all'interno funzioni correttamente.
- Collegare il tubo flessibile e impostare l'interruttore su "ON".
- Terminata l'aspirazione, svuotare subito il contenitore.
- Asciugare completamente l'interno dell'aspiratore.

MANUTENZIONE:

- Pulire regolarmente il contenitore e i filtri (quando utilizzati).
- Controllare l'integrità del tubo e delle connessioni.
- Non utilizzare con liquidi corrosivi o infiammabili.

SICUREZZA:

- Usare solo con prese da 230 V.
- Indossare DPI: guanti, occhiali, maschera protettiva.
- Non usare in ambienti esplosivi o con polveri combustibili.
- Scollegare sempre dalla corrente prima di interventi di pulizia o manutenzione.