

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO FAST VERDINI RM109+T40CX - MODALITA' DI UTILIZZO:

CONVERTITORE >



< AGO VIBRANTE



Installazione e collegamento

- Posizionare il **convertitore RM109** su un piano stabile, collegarlo alla rete a 230 V.
- Inserire la spina dell'ago vibrante **T40CX** nella presa del convertitore.

Sequenza di avvio

- Accendere prima il convertitore.
- Successivamente, avviare l'ago vibrante.
- Al termine dell'uso, spegnere prima l'ago vibrante e solo dopo il convertitore.

Operatività

- Immergere verticalmente l'ago nel calcestruzzo fresco, evitando inclinazioni.
- Lavorare a zone, con inserimenti distanziati in modo da sovrapporre l'area di influenza tra punti vicini (es. 8–10 volte il diametro della bottiglia).
- Continuare la vibrazione finché non emergono bolle d'aria e si forma una pellicola di malta visivamente liscia.

Rimozione

- Estrarre l'ago lentamente per evitare vuoti nel getto e permettere al calcestruzzo fluido di riempire lo spazio lasciato.

Manutenzione e sicurezza

- Non far funzionare il vibratore a vuoto per evitare surriscaldamenti.
- Proteggere l'impianto elettrico dall'umidità e utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti isolanti, occhiali, cuffie antirumore e scarpe antisdrucciolo.
- Pulire l'attrezzo dopo l'uso, verificare lo stato del cavo, del tubo e delle componenti elettriche, e lubrificare secondo le indicazioni del costruttore.